

Notice d'utilisation et d'entretien Volet Roulant Blochaie



Introduction :

Cette notice destinée aux utilisateurs, a pour objectif de fournir des informations concernant l'utilisation d'un volet roulant, et de respecter tout particulièrement les consignes de sécurité.

L'utilisation du volet roulant doit être respectée selon les indications décrites dans ce manuel.

Dans un souci de sécurité, les consignes suivantes doivent être respectées à la lettre. En cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur.

CONSIGNES DE SECURITÉ GÉNÉRALES

Instructions importantes de sécurité concernant l'utilisation du volet roulant :

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les télécommandes hors de la portée des enfants.
- En cas de fort vent, veiller à ce que le volet soit complètement fermé ou complètement ouvert. Attention, la classe de résistance au vent indiquée ne peut être garantie qu'avec les fenêtres fermées.
- En cas de gel, vérifier que le joint de la lame finale n'est pas collé sur l'appui de la fenêtre et que le tablier n'est pas collé dans les coulisses.
- Ne jamais forcer la fermeture ou l'ouverture du volet roulant.
- N'effectuez aucune modification sur le volet roulant, cela compromettrait son utilisation en toute sécurité.
- Ne pas modifier l'installation électrique, ni la chaîne de sécurité du volet roulant, cela pourrait engendrer de graves conséquences au niveau physique et matériel.
- En cas de panne, prévenir votre installateur ou le fabricant du volet roulant.

NOTICE D'UTILISATION

✓ Fonctionnement du volet roulant en manœuvre motorisée :

• *Volet roulant avec commande radio ou inverseur standard :*

1. Ouvrir le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche montée de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course « position haute »).
2. Fermer le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche descente de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course « position basse »).
3. Arrêter le volet roulant → Appuyer une fois sur touche stop de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement).

✓ Fonctionnement du volet roulant en manœuvre manuelle :

• *Volet roulant à tringle oscillante :*

1. Ouvrir le volet roulant → Tourner la manivelle jusqu'au blocage du tablier en position haute (Ne pas forcer lorsqu'il est en position haute).
2. Fermer le volet roulant → Tourner la manivelle en sens inverse jusqu'au blocage du tablier en position basse (Ne pas forcer lorsqu'il est en position basse).
3. Attention : Ne pas trop incliner la manivelle, cela rend l'utilisation plus difficile et entraîne une usure anormale.

• *Volet roulant à tringle sangle :*

1. Ouvrir le volet roulant → Tirer la sangle de haut en bas jusqu'à ouverture complète du volet roulant (Ralentir le mouvement avant l'ouverture complète du tablier).
2. Fermer le volet roulant → Tirer la sangle de bas en haut jusqu'à fermeture complète du volet roulant (Ralentir le mouvement avant la fermeture complète du tablier).
3. Attention : Ne pas forcer sur la sangle sous peine de la détériorer.

• *Volet roulant à tirage direct :*

1. Ouvrir le volet roulant → Saisir la poignée de tirage et lever le tablier du volet roulant.
2. Fermer le volet roulant → Saisir la poignée de tirage et fermer le tablier du volet roulant.
3. Verrouiller le volet roulant → Verrouiller ou déverrouiller le volet roulant lorsque le tablier est en position basse.
4. Utiliser le bâton de tirage direct lorsque la poignée est hors d'atteinte.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Couper l'alimentation électrique de vos volets roulants lorsque vous effectuez des opérations d'entretien (nettoyage des vitres, murs ou du volet par exemple).

Nous vous recommandons donc de :


- Nettoyer régulièrement les surfaces de vos volets roulants
- Enlever la poussière ou les corps étrangers dans les coulisses régulièrement
- Nettoyer le tablier, coulisses et le coffre à l'aide d'un chiffon humide ou le laver avec de l'eau

N'employez en aucun cas des produits abrasifs ou agressifs.


L'utilisation de nettoyeur haute pression et de nettoyeur vapeur est formellement déconseillée.

Notice de pose Volet Roulant Blocbaie

1) Fixer les coulisses sur le dormant de la menuiserie :





Fixation coulisse sur dormant Neuf




Fixation coulisse sur dormant Réno

2) Mise en place du coffre sur les coulisses :




Introduire l'éclisse dans le talon de la coulisse

3) Fixer le coffre sur le dormant et la traverse haute de menuiserie :




Positionner les pattes feuillards sur les joues du coffre et visser celles-ci sur le dormant de menuiserie




Fixer la sous face du coffre en la vissant sur la traverse haute de menuiserie

4) Etanchéité du coffre :




Joint Mastic Silicone à l'aide d'un pistolet

Etanchéité de la sous face du coffre sur la traverse haute de menuiserie à l'aide d'un joint d'étanchéité ou à l'aide d'un joint mastic silicone.



Etanchéité à l'aide d'un mastic silicone au niveau du clipage de la patte feuillard sur la joue.



Etanchéité à l'aide d'une mousse EPDM (Ep 2mm) entre la joue et l'éclisse.